



CPSC Safety Alert

Fije sus televisores y muebles y proteja a los niños

Un promedio de un niño muere cada dos semanas cuando un televisor, un mueble o un electrodoméstico le cae encima de acuerdo a reportes recibidos por la Comisión para la Seguridad de los Productos de los Estados Unidos (CPSC) entre el 2000 y el 2010. Además, el personal de la CPSC estima que más de 22,000 niños menores de 8 años fueron atendidos en salas de emergencia por lesiones asociadas con estos incidentes entre el 2008 y el 2010.

Los incidentes más comunes involucran niños pequeños que se suben a muebles, caen contra ellos o se trepan. Alrededor del 70% de los casos fatales de niños (169 incidentes) estuvieron relacionados con caídas de televisores y en el 27% (65 incidentes) de los casos solo muebles se cayeron. La mayoría de los casos fatales donde el mueble se cayó solo o con un televisor involucraron cajones, cómodas y gaveteros. Estos muebles suelen tener cajones o gavetas que los niños usan para trepar.



Para evitar estas tragedias, siga estos consejos de seguridad en cualquier hogar en que haya niños viviendo o de visita:

- Fije sus muebles a la pared o al suelo.
- Coloque sus televisores sobre muebles estables de baja altura o fije el televisor y el mueble donde lo coloca.
- No deje controles remotos, juguetes u otros artículos que puedan atraer a los niños sobre las mesas de TV o los muebles.
- Mantenga los televisores y/o los cables fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que las cocinas y estufas independientes sean instaladas con soportes contra caídas.
- Vigile a los niños en las habitaciones en las que no se sigan estos consejos de seguridad.

Publication 5004S-092011

